

## Montageanleitung masu® Dekor-Elemente:

Sie können sich zur Montage auch das Video auf der Homepage unter [www.green-creations.com](http://www.green-creations.com) ansehen.



Scannen Sie dazu den QR-Code

Informieren Sie sich auch unter „Tipps“ auf unserer Homepage!

### Inhalt:

5x



Dekor-Elemente  
+ 1x Säckchen

5x



Sicherungsstifte

## Montagevoraussetzung für masu® Dekor-Elemente:

Jedes Dekor-Element ist 21 cm breit und 14 cm hoch.

5 Stück Dekor-Elemente reichen für ein masu® Basis-Set oder ein masu® Erweiterungs-Set.

Jedes Dekor-Element ist mit einem Sicherheitsstift, je nach Ausführung auf der oberen oder unteren Querstange, zu sichern.

Die Öffnung dazu befindet sich immer in der Mitte des Dekor-Elementes (rechteckige Öffnung).

## Montage Dekor-Elemente:



Die Dekor-Elemente werden von oben in die Teleskop-Querstangen eingeklickt (easy&click). Die Dekor-Elemente können an beiden Seiten der Querstange verwendet werden.



Legen Sie vorher die Dekor-Elemente zwischen den Stehern an der Unterlage auf, um die gewünschten Abstände zwischen den Stehern und den einzelnen Dekor-Elementen zu erzielen.

Sichern Sie nun jedes Dekor-Element mit dem mitgelieferten Sicherheitsstift. Stecken Sie dazu den Sicherheitsstift auf den Inbus-Schlüssel (im masu® Basis-Set enthalten) und setzen Sie diesen von oben durch die rechteckige Öffnung in das Querstangenprofil. Mit einer 90° (1/4) Drehung ist das Dekor-Element zusätzlich gesichert.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem masu®.

Ändern Sie das Aussehen je nach Jahreszeit, Stimmung oder Anlass mit bunten Dekor-Elementen und unserem vielfältigen Zubehör und dem Dekor-Adapter.